

Ariete 6243 gőzölős vasaló Használati útmutató

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT.

- Ez a készülék kizárólag háztartási célra készült, és kereskedelmi vagy ipari célokra nem használható.
- A használati útmutatóban felsorolt használaton kívüli, vagy hibás használatból eredő hibákért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.
- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti csomagolást, mert ingyenes szerviz szolgáltatásunk nem fedez olyan károkat, amik nem megfelelő csomagolásból erednek, amikor a készüléket visszaküldi a Hivatalos Márkaszervizbe.
- Ez a készülék megfelel a 2006/95/EC és az EMC 2004/108/EC direktívának.

GYERMEKEKRE VESZÉLYES

- Ne engedje, hogy 8 éven aluli gyermekek, csökkentett mentális vagy fizikai képességű személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és ellátja instrukcióval őket egy, a biztonságukért felelős személy.
- A tápkábel ne lógjon olyan helyre, ahol gyermekek elkapathatják.
- Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek ne végezzék felügyelet nélkül.
- A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet.
- Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, hogy vágja le a tápkábelt, illetve hogy minden veszélyes alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel gyermekek játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel.

ELEKTROMOS VESZÉLY

- Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék adatlábláján jelzett feszültségnek, és hogy a rendszer kompatibilis a készülék teljesítményével, mielőtt csatlakoztatja a konnektorba.
- Mindig földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket.
- Ne kezdjen el vasalni ha a kezei nedvesek, vagy meztláb.
- **Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.**

EGYÉB VESZÉLYEK

- Töltse fel a tartályt vízzel, mielőtt bekapcsolja a készüléket. Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, mielőtt feltölti vízzel a tartályt.
- A vasaló víztartályát a mellékelt mérőpohárral töltsen fel, minden esetben. Soha ne tegye a vasalót közvetlenül a csap alá.
- Csukja le a fedelet felöltés után, meggyőződve róla, hogy tökéletesen lezárta.
- Csak akkor kapcsolja be a készüléket, amikor működési pozícióban van.
- Első használatkor a készülékből egy kevés füst áramolhat ki. Ez az átmeneti hatás teljesen normális és az okozza, hogy néhány alkatrész enyhén be van kenve.
- Használat közben vízszintes, jól megvilágított felületre helyezze a készüléket.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva a konnektorba.
- A készüléket stabil felületen használja és stabil felületre tegye le.

- Amikor a vasalót az állványára teszi, győződjön meg róla, hogy az állvány stabil felületen áll.
- Ha rövid időre felügyelet nélkül hagyja a vasalót, kapcsolja ki a készüléket, helyezze a vasalót az állványára és húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha leesett, ha látható sérülés van rajta, ha meghibásodott vagy szivárog, illetve ha a tápkábel vagy a tápcsatlakozó hibás. A balesetek megelőzése érdekében minden javítást, a tápkábel cseréjét is beleértve, csak valamelyik hivatalos márkaszerviz végezheti, vagy legalább is hozzáértő személy.

ÉGÉSI VESZÉLYEK

- Soha ne próbáljon anyagokat viselés közben vasalni.
- Ne érjen a fém részekhez, a vasaló működése közben és kikapcsolás után néhány percig, mert ez égési sérüléseket okozhat.
- Ne irányítsa a gőzt testrészek vagy háziállatok felé.

ANYAGI KÁR

- Első használat előtt távolítson el minden matricát és védőcsomagolást a talpról.
- Használat előtt mindig tekerje le a tápkábelt.
- A gyártó által nem jóváhagyott hosszabbítók használata személyi és tárgyi sérüléseket okozhat.
- Ne használjon szénsavas vizet. Ha a csapvíz nagyon kemény, azt javasoljuk, hogy tisztított vizet használjon helyette.
- Amikor a vasaló forró, ne tegye a csatlakozó kábelre vagy a tápkábelre. Különösen figyeljen oda, hogy a kábelek nem érintkeznek a talppal, amikor az forró.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a tápdugót a konnektorból.
- Ne hajlítsa meg a tápdugó védőt, amikor a vasaló köré van tekerve: idővel a dugó eltörhet.
- A készüléket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa, miután kihúzta a konnektorból, és minden része lehűlt. Soha ne használjon műanyagra ártalmas vegyszereket.
- Ne tekerje a tápkábelt a talp köré, amikor a vasaló forró.
- A talp ne érintkezzen fém felületekkel.
- Mindig kapcsolja ki a vasalót a termosztát gomb MIN-ra állításával, húzza ki a konnektorból, mielőtt leveszi a tartályt, hogy feltöltsen vízzel vagy hogy kiürítse, mielőtt a vasalót tisztítja, és használat után azonnal.
- Ne tegye ki a készüléket az időjárás veszélyeinek (eső, napsütés...).
- **TARTSA EZEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT MINDIG BIZTOS HELYEN.**

Megjegyzés: első használatkor egy régi anyagdarabon győződjön meg róla, hogy a talp és a víztartály teljesen tiszta.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A – Spriccelő fúvóka
- B – Víztartály feltöltő fedél
- C – Gőz beállítás választó
- D – Spriccelő gomb
- E – Gőzgomb
- F – Mérőpohár
- G – Hőmérséklet beállítási referencia
- H – Tápkábel védő
- I – Vasaló állvány
- J – Vasaló hőmérséklet jelző fény
- K – Hőmérséklet állító gomb
- K – Öntisztító gomb
- M – Tartály
- N – Talp

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A TARTÁLY FELTÖLTÉSE HASZNÁLAT ELŐTT

FIGYELEM! Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból, mielőtt feltölti a tartályt vízzel. Állítsa be a gőzgombot (C) (2. ábra). Nyissa ki a fedelet (B) felfelé nyomva, és a vasalót vízszintesen tartva, töltsen fel a víztartályt a maximum szintig a mérőpohár (F) segítségével (5. ábra). Csukja vissza a fedelet (B), ha a csapvíz nagyon kemény, használjon tisztított vizet.

SOHA ne töltsen a MAX szinten túl.

Ne öntsön ecetet, vízkötelenítőt vagy más illatos anyagokat a tartályba, mert ez a jótállás azonnali megszűnését eredményezi.

Ha használat közben vizet kell töltenie a tartályba, mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból. Nyissa ki a feltöltő nyílást, és fejjel lefelé fordítva öntse ki a vasalóból a vizet.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Fehér por szivárogat a készülék talpából, amikor először használja a vasalót, ez normális, és néhány gőzkiövellés után megszűnik.

Első használatkor a gőz létrejötte késhet, ez normális, és azért történik, mert a víz keringeni kezd a vasaló belsejében. Lehetséges, hogy a gőzgombot és a spriccelés gombot néhányszor meg kell nyomni, hogy megfelelően működjön.

Helyezze a vasaló felfelé a lábára (7. ábra).

Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba. A hőmérséklet jelző fény (J) bekapcsol.

Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a gombbal (K), a referenciának (G) megfelelően beállítva a vasalón. Amikor a vasaló eléri a kiválasztott hőmérsékletet, a lámpa (J) kikapcsol (a hőmérséklet jelző fény ki-be kapcsol vasalás közben, jelezve, hogy a vasaló tartja a megfelelő hőmérsékletet.

Kövesse az utasításokat a ruha címkéjén, hogy a vasalón lévő pöttyök megegyezzenek a címkén lévőekkel.

JAVASLATOK


Ne érintse a vasalót cipzárakhoz vagy más kemény anyagokhoz, hogy ne károsodjon a tapadásmentes felület.




Válogassa szét a vasalni kívánt anyagokat fajta szerint: gyapjú, pamut, stb.

Mivel a vasaló gyorsabban melegszik fel, mint ahogy lehül, javasoljuk, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű vasalással kezdjen, majd magas hőmérsékleten folytassa. Ha az anyag többféle összetevőből áll, mindig az alacsonyabb hőmérsékleten vasalhatóhoz állítsa a hőfokot. Például, ha az anyag 70%-ban szintetikus és 30%-ban pamut, állítsa a

hőfokot a (●) szimbólumra (lásd a táblázatot) gőzölés nélkül, amely a szintetikus anyagokhoz való.

Ha nem ismeri az anyag fajtáját, válasszon ki egy részt, ami nincs látható helyen. Ezen a részen végezzen teszt vasalást, hogy ki tudja választani a megfelelő hőmérsékletet (mindig alacsonyabbról kezdje, míg eléri az ideálist). A tiszta (100%) gyapjú ruhák vasalhatók az egyik gőzölős pozícióban. Hogy a tiszta gyapjú, a selyem és a szintetikus anyagok ne fényesedjenek ki, vasalja őket kifordítva. Más anyagok, főleg bársony esetén, amely nagyon könnyen fényessé válik, takarja le a vasalandó anyagot egy ruhával, és egy irányba vasalja, enyhén lenyomva a vasalót. A vasalót folyamatosan mozgatni kell az anyagon.

Címke	Anyag fajtája	Hőmérséklet
	Szintetikus Acetát Akril Viszkóz Poliamid (nejlon)	●

	Viszkóz (műselyem) Selyem	
	Gyapjú	●●
	Pamut Vászon	●●●
	A címke szerint ne vasalja	

VASALÁS GŐZZEL

A gőzölős vasalás csak magas hőmérsékleten lehetséges. Győződjön meg róla, hogy elegendő víz van a tartályban. Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.

Állítsa a hőmérséklet állító gombot (K) magas fokozatra:

●●●. Amikor a jelzőfény (J) kialszik, állítsa a gőzgombot © a kívánt állásba.

Megjegyzés: Ez a készülék csepegés elleni védelemmel ellátott, ami azt jelenti, hogy ha a vasaló hőmérséklete túl alacsony, akkor a gőzölést megszünteti, és a talpból nem csöpög a víz.

GŐZ KIÖVELLÉS

Ha a tartályban van víz, és a hőmérséklet magasra van állítva, csak meg kell nyomnia a gőzgombot (E).

VÍZ SPRICCELÉS

Győződjön meg róla, hogy a gőz választó az áthúzott gőzölés jelre van állítva, és a tartályban van víz. Nyomja meg a spriccelés gombot (D).

Lehetséges, hogy többször meg kell nyomni a spriccelés gombot, hogy aktiválja ezt a funkciót.

SZÁRAZ VASALÁS

Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba. Állítsa a gőzállító gombot (C) az áthúzott gőzölés jelre.

Állítsa a hőmérséklet szabályozó gombot (K) a kívánt hőmérsékletre az anyag fajtájától függően.

Várjon néhány percet, amíg a talp eléri a beállított hőmérsékletet.

FÜGGŐLEGES VASALÁS

A folyamatos gőzt használhatja lógó anyagok vasalására. Ez a különleges vasalási eljárás segít eltávolítani a gyűrődéseket függönyökből, stb. Állítsa be a kívánt vasalási hőmérsékletet a gombbal (H) a (●●●) jelen túl. Tegye a vasalandó anyagot oda, ahol függőlegesen vasalni szeretné, és nyomja meg a gőz gombot.

Figyelem! Ne vasaljon ruhát viselés közben, vagy úgy, hogy valaki tartja.

VASALÁS UTÁN

Kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló OFF-ra állításával (K). Húzza ki a tápdugót a konnektorból. Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és hagyja lehűlni.

Üritse ki a tartályt: nyissa ki a tartály fedelét (B), fordítsa a vasalót fejjel lefelé, és hagyja a vizet kifolyni (8. ábra).

FIGYELEM! Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt kiüríti a tartályt: égési veszély.

Tekerje a tápkábelt a vasaló köré, anélkül, hogy túl szorosra húzja (6. ábra). A vasalót függőleges helyzetben tárolja (7. ábra).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem! Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja lehűlni a rácson.

Figyelem! Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Figyelem! Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát használat előtt, és ha sérült, vigye el a legközelebbi szervizbe, hogy szakképzett személy cserélje ki.

ÖNTISZÍTÓ RENDSZER

A vasaló élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy végezze el havonta 1-2 alkalommal.

Töltse fel a tartályt egynegyed részig vízzel a mellékelt mérőpohár segítségével.

Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe (I). Csatlakoztassa a konnektorba. A gőzváltót állítsa gőzlésre.

A hőmérséklet gombot állítsa MAX-ra.

Melegítse a vasalót, amíg a jelzőfény (J) másodszor is kikapcsol.

A hőmérséklet állító gombot állítsa OFF helyzetbe.

Húzza ki a készüléket, és helyezze a vasalót vízszintesen egy mosdókagylóra.

A vasaló talpán lévő lyukakból gőz és víz folyik ki. Eltávolítják a vízkőképződéseket és az esetleges szennyeződések a tartályból.

Óvatosan mozgassa a vasalót előre-hátra, amíg a tartály teljesen kiürül. A gőzállító gombot állítsa vissza, hogy ne gőzöljön, amikor vége a tisztítási folyamatnak.

Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és várja meg, amíg a talp teljesen lehűl.

Győződjön meg róla, hogy a talp teljesen száraz, mielőtt újra használatba veszi a vasalót.

A következő használat előtt először egy régi ruhadarabon próbálja ki a vasalót, hogy minden maradék szennyeződés távozzon, és a talpon lévő víz elpárologjon.

A TALP ÉS A TEST TISZTÍTÁSA

A talpon lévő bármely lerakódás nedves, ecetes ruhával letisztítható. Mindig törölje a talpat szárazra.

Figyelem! Ne használjon vegyszereket a talp tisztításához. Próbálja simán tartani a talpat: ne érintse fém tárgyakkhoz.

A műanyag részeket nedves, vegyszermentes ruhával törölje át, majd törölje szárazra.

A fenti szabályok be nem tartása a jótállás elvesztéséhez vezet.

